



# 高速プレーンの折り方

少し強くに水平に投げると、長く飛ぶ飛行機

半分に山折し、いったん広げて





点線に沿って谷折




2度折って広げる

ノーズ部分作り、点線に合わせて三角形部分を上に折る




中心線に沿っておる。


縦に半分に谷折りする。黄色矢印をぴったり合わせる



中心線に沿って山折




点線に合わせて折る。つばさを作る




先端のおもり部分

つばさを作る。

さらに角を中心線上に折る




つばさを広げて完成。



⑥ つばさ先端の補強折り

赤い線を平行になるように折る。○は45度になるようにすればよい。折る量は任意、自由に



中心線を折る

よく飛ぶコツ  
折り目はしっかり正確に折る  
つばさはシワ、曲がりなし